

тельной устойчивости и распределения веса. Поперечная резинка также регулируется по длине.



Замена элементов питания

Откройте крышку (с обратной стороны от кнопки) и вставьте батареи/батарею соблюдая указанную полярность. Закрутите крышку. Протестируйте фонарь.

Спецификация элементов питания

Тип	Размер	Номин. напряж.	Применение
Фирменный аккумулятор Fenix серии ARB-L18	18650	3,7V	Рекомендуется
Литиевые батареи	CR123A	3V	Штатно
Аккумуляторы Li-ion	16340	3,7V	Запрещено!
Аккумуляторы Li-ion	18650	3,7V	С осторожностью!
Аккумуляторы LiFePO ₄	16340	3,2V	Штатно
Аккумуляторы LiFePO ₄	18650	3,2V	Запрещено!

Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте использованные элементы питания с новыми или элементами разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания. *18650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

Поддержание и уход

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет отеряна гарантия на фонарь. Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь. Своевременно заменяйте резиновые

кольца, они могут быть повреждены после длительного использования. Это обеспечит водонепроницаемость фонаря. Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность

Причина Б: Резьба, контакты платы либо другие контакты загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 24 месяцев со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: (495) 650-70-61

Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки:

service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED
Shenzhen 518133, China



HL60R

Светодиод CREE XM-L2 T6 NW
(США), ANSI 950 люмен

Руководство по эксплуатации

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

Налобный фонарь Fenix HL60R

Новый Fenix HL60R – это налобный фонарь нового поколения высочайшего качества. Конструкция и элементы питания обеспечивают работоспособность фонаря при низких температурах. Наилучшую цветопередачу обеспечивает нейтральный белый свет. Простое и удобное управление фонарем боковой кнопкой. Вы можете светить на 116 метров, максимальная длительность работы фонаря 100 часов. Зарядка фонаря через порт микро USB, работа от АКБ 18650 Li-ion, мощность потока 950 люмен, цифровая стабилизация яркости, эффективный отвод тепла, полная водонепроницаемость по стандарту IPX-8 – это атрибуты профессионального света для использования в самых разных целях, где свет становится неотъемлемой частью происходящего.

Технические характеристики

- Светодиод CREE XM-L2 T6 нейтральный белый, ресурс 50 000 часов, США
- Элементы питания: 1 × 18650 Li-ion аккумулятор или две CR123A батареи
- Размеры: 87 мм (длина) × 46 мм (ширина) × 51 мм (высота)
- Вес: 121 г (без элементов питания)
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Защита от переполновки элементами питания
- Простое и быстрое управление боковой кнопкой
- Зарядка от USB при использовании АКБ 18650
- Красный свет
- Материал корпуса – авиационный алюминий
- Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) степени жесткости
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением

Управление фонарем

Включение/Выключение

Однократно нажмите кнопку, чтобы включить фонарь.

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0.5 секунды, чтобы выключить фонарь.

Выбор режима яркости

Когда фонарь включен, однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим яркости. Последова-

ANSI/FSC	Основные режимы					Красный свет
	Турбо	Макс.	Средний	Мин.	Эко	
Яркость	950 люмен	400 люмен	150 люмен	50 люмен	5 люмен	1 люмен
Время работы	48 мин*	3 ч	10 ч	29 ч	100 ч	100 ч
Дистанция	116 метров (Макс)					
Интенсивность	3396 кд (Макс)					
Ударопрочность	1 метр					
Водонепроницаемость	IPX-8, погружение до 2 м					
Аксессуары	Аккумулятор 2600 мАч, резинка вокруг головы, поперечная резинка, крепление для поперечной резинки, уплотнительное кольцо					

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix с аккумуляторами ARB-L2 емкостью 2600 мАч) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

* Время работы в режиме Турбо указано суммарно в связи с защитой фонаря от перегрева

** Время работы может быть увеличено при использовании АКБ 18650 большей емкости

тельность режимов следующая: Турбо→Красный свет
→Эко→Минимальный→Средний→Максимальный

Функция запоминания режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим. В следующий раз он включается в том режиме, в котором был выключен

Индикация уровня зарядка аккумулятора

Когда фонарь выключен кратковременно нажмите на боковую кнопку:

Замигает белый свет: осталось более 70% заряда

Замигает белый и красный свет: 30%–70% заряда

Замигает красный свет: менее 30% заряда

Функция предупреждения о низком заряде

При включенном фонаре два красных светодиода будут моргать с частотой 1 Гц.

Зарядка

1. Подключите фонарь к зарядному устройству
2. Во время зарядки будет мигать два красных светодиода с частотой 0,5 Гц. Среднее время полной зарядки АКБ 18650 2600 мАч – около 4-х часов. После завершения зарядки светодиоды выключатся.
3. После отключения фонаря от зарядного устройства убедитесь в том, что защитная крышка USB порта надежно закрыта
4. Если фонарь не используется длительное время, его необходимо заряжать каждые 4 месяца.

Сборка налобного фонаря

1. Отрегулируйте длину резинки по размеру вашей головы с помощью пряжки.



2. Присоедините резинку к креплению фонаря, а затем закрепите поперечную резинку для дополни-